1FK7779N

Pensez à appairer les feux au kit.

La procédure est très simple / Suivez la vidéo en même temps :

1. Rapprocher le feu au plus proche de la prise.

2. Allumer le feu. Sur l'arrière du feu presser le bouton on/off, 1 à 2 secondes. Le témoin vert clignote : le feu est allumé.

3. Ensuite, appuyer à nouveau sur le bouton on/off, 5 à 6 secondes. Le témoin jaune clignote : l'appairage est en cours.

4. Attendre 30 à 45 secondes pour s'assurer que le feu s'appareille à la prise.

5. Le témoin vert clignote le processus est fini. Le feu est correctement connecté.